

2.7 Kaukosäätimen toiminnot

1. **Menu-näppäin**
Siirry päävalikkoon.
2. **Scroll-näppäin**
TV-tilassa: vaihda tekstityskieli (nuolet oikealle/vasemmalle), vaihda ääniraidan kieli (nuolet ylös/alas).
3. **On/Off**
4. **Info**
Katso kanavan ohjelmatiedot tv-tilassa.
5. **OK/Ajansiirto**
Vahvista valinnat.
TV-tilassa ajansiirto (pysäytä tai aloita alusta).
6. **Äänenvoimakkuus**
Painikkeet kaukosäätimen kyljessä.
7. **Mykistys**
Painikkeet kaukosäätimen kyljessä.
8. **TV**
Katso tv:tä.
9. **Ohjelmoitavat näppäimet**
Voit itse ohjelmoida haluamasi toiminnot näille neljälle näppäimelle Watsonin Asetukset-valikossa. Sininen nappi avaa oletuksena tv-kanavalistan.
10. **Numeronäppäimet**
Valitse kanava numeronäppäimillä 0-9.
11. **Nuolinäppäimet**
Selaa kanavia tai liiku valikoissa.
12. **Takaisin**
Palaa edelliseen valikkoon tai siirry nopeasti edestakaisin kahden kanavan välillä.

